


CABECEIRA BOX BRUNA



PARA COLCHÃO 1,40m	COMP	ALT	PROF
	2190	1110	370
PARA COLCHÃO 1,60m	COMP	ALT	PROF
	2390	1110	370
PARA COLCHÃO 2,00m	COMP	ALT	PROF
	2770	1110	370

IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



ATENÇÃO

1. Ler antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos abrasivos.

LEGENDA - RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO MINIFIX 32 MM	08	
B	TAMPOR MINIFIX	08	
C	PARAFUSO 4,5X50 CH PH	18	
D	PARAFUSO 4,5X35 CH PH	08	
E	PARAFUSO 4,5X25 CH PH	16	
F	PARAFUSO 3,5X22 CH PH	04	
G	PARAFUSO 3,5X14 CH PH	16	
H	CAVILHA 08X30	36	
I	CAVILHA 08X20	08	
J	PÉ	08	
K	CORREDIÇA TELESCÓPICA	02	
L	SACHÊ DE COLA	01	
M	PREGO	08	
N	DISTANCIADOR	02	
O	APLIQUE PIRÂMIDE	03	


LEGENDA - RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD.
01	PAINEL CENTRAL	AGLOM 15MM	01
02	FUNDO CRIADO DIREITO	AGLOM 15MM	01
03	FUNDO CRIADO ESQUERDO	AGLOM 15MM	01
04	LATERAL INT. CRIADO DIREITO	AGLOM 15MM	01
05	LATERAL INT. CRIADO ESQ.	AGLOM 15MM	01
06	TAMPO CRIADO DIREITO	AGLOM 15MM	01
07	TAMPO CRIADO ESQUERDO	AGLOM 15MM	01
08	BASE CRIADO DIREITO	AGLOM 15MM	01
09	BASE CRIADO ESQUERDO	AGLOM 15MM	01
10	LATERAL EXT. DIREITA	AGLOM 15MM	01
11	LATERAL EXT. ESQUERDA	AGLOM 15MM	01
12	FRENTE DE GAVETA	AGLOM 15MM	02
13	LATERAL DE GAVETA DIREITA	AGLOM 15MM	0
14	LATERAL DE GAVETA ESQ.	AGLOM 15MM	02
15	CONTRA FUNDO DE GAVETA	AGLOM 15MM	02
16	FUNDO DE GAVETA	MDF 2,5MM	02

1º PASSO

QTD. RELATIVA AOS CRIADOS
ESQUERDO E DIREITO. | QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

K	04
G	08




INICIE A MONTAGEM FIXANDO A CORREDIÇA TELESCÓPICA (K) AS LATERAIS DO CRIADO: 04, 05, E AS LATERAIS EXTERNAS: 10 E 11. PARA ISSO USE PARAFUSOS (G)

2º PASSO

QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

A	04
B	04
C	02
D	08
J	08
H	12

QTD. RELATIVA AOS CRIADOS
ESQUERDO E DIREITO.




FAÇA A MONTAGEM DOS CRIADOS, CONFORME INDICADO. PRIMEIRO UM, DEPOIS O OUTRO.

3º PASSO

QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

C	16
H	08

QTD. RELATIVA AOS CRIADOS
ESQUERDO E DIREITO.




FIXE OS FUNDOS: PEÇAS 01 E 02 AOS CRIADOS JÁ MONTADOS.

4º PASSO

QTD. RELATIVA AS GAVETAS
ESQUERDA E DIREITA. | QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

A	04
B	04
G	08
H	16
K	04
M	04

DOIS PARAFUSOS 3,5X14 (G)
FIXAM A COREDIÇA (K)
ÀS LATERAIS 14 E 15.




FAÇA A MONTAGEM DAS GAVETAS CONFORME INDICADO NA ILUSTRAÇÃO.

5º PASSO

QTD. DE ACESS.
NESTE PASSO

E	08
F	04
I	04
N	02
O	03




ENCAIXE O APLIQUE PIRÂMIDE (O) NA PARTE FRONTAL DA PEÇA 01 VIRE O PAINEL CENTRAL (01) E FIXE NOS FUNDOS DOS CRIADOS 02 E 03. FIXE OS DISTANCIADORES (N).

6º PASSO

IMPORTANTE

AO FAZER A FIXAÇÃO DA CABECEIRA ADEQUE A MESMA AO TAMANHO DO SEU COLCHÃO.



SIGA AS MEDIDAS PARA QUE A CABECEIRA SE ADEQUE A LARGURA DO SEU COLCHÃO.