

APLIQUE CAPITONÊ - CABECEIRA BRUNA


IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.


A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



PRODUTO MONTADO



OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA ESTA MONTAGEM ENCONTRAM-SE NO KIT DA CABECEIRA BRUNA.



1. COLOQUE AS CAVILHAS NOS FUROS INDICADOS NA PARTE TRASEIRA DO APLIQUE CAPTONÊ.

2. ENCAIXE O PAINEL CAPTONÊ AO PAINEL CENTRAL, ATRAVÉS DAS CAVILHAS (I), USANDO A FURAÇÃO COMO GUIA.

3. DISTRIBUA OS PARAFUSOS (E) DE FORA ALEATÓRIA À FIXAR O APLIQUE.

F93 -12615

APLIQUE CAPITONÊ - CABECEIRA BRUNA


IMPORTANTE

UTILIZAR AS FERRAMENTAS CORRETAMENTE EVITANDO O USO DE MATERIAIS QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO PRODUTO.


A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.



PRODUTO MONTADO



OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA ESTA MONTAGEM ENCONTRAM-SE NO KIT DA CABECEIRA BRUNA.



1. COLOQUE AS CAVILHAS NOS FUROS INDICADOS NA PARTE TRASEIRA DO APLIQUE CAPTONÊ.

2. ENCAIXE O PAINEL CAPTONÊ AO PAINEL CENTRAL, ATRAVÉS DAS CAVILHAS (I), USANDO A FURAÇÃO COMO GUIA.

3. DISTRIBUA OS PARAFUSOS (E) DE FORA ALEATÓRIA À FIXAR O APLIQUE.

F93 -12615